

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы муниципального района, начальник Управления строительства, архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Зефиров

Гурьев В.А.

«25»

марта

2025 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП АИМР ОО  
«Коммунальное хозяйство  
«Социальное»

В.Ю. Гурьев

2025 года



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по локализации и ликвидации последствий аварий на угольных котельных  
№19, №24, №30, №31, №32**

2025 год

## 1. Вводная часть

План мероприятий ликвидации технологических нарушений с целью обеспечения готовности предприятия, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, соответствующий пункту 15.4.3 правил №115.

План мероприятий предусматривает:

- характеристика объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий;
- возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;
- силы и средства, используемые для ликвидации технологических нарушений на объектах;
- организацию взаимодействия сил и средств;
- состав и дислокация сил и средств;
- силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;
- организацию управления, связи и оповещения при аварии на объектах;
- первоочередные действия при получении сигнала аварии на объекте
- действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по ликвидации технологических нарушений;
- организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации технологических нарушений на объектах;

Для обслуживающего персонала знание настоящего плана мероприятий, регулярные противоаварийные и противопожарные тренировки и обучение правилам действий в аварийных ситуациях, участие в учебно-тренировочных занятиях и учебных тревогах по ликвидации технологических нарушений на объектах, согласно требованиям Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 29.12.2010 г.), являются неотъемлемой частью служебных обязанностей.

## 2. Объекты, для которых разработан План мероприятий

Котельные №19 (Исилькульский район, с. Баррикада ул. Школьная 26), №24 (Исилькульский район, д. Первотаровка ул. Центральная 26), №30 (Исилькульский район, п. Ленинский ул. Переулок школьный 3), №31 (Исилькульский район, с. Украинка ул. Ленина 30 а), №32 (Исилькульский район, д. Николай-Поль ул. Рабочий переулок 3)

### 3. Краткая характеристика объектов

Котельные обеспечивают социальные объекты теплом. Используемое топливо – уголь, используется оборудование, работающее под давлением не более 0,3 МПа.

### 4. Характеристика опасных веществ, применяемых на угольных котельных.

- **Оксиды азота.** Возникают в результате сгорания азотосодержащих компонентов угля и серы.
- **Оксиды углерода.** Наибольшие концентрации при сжигании угля достигаются для оксидов углерода, сажи и золы.
- **Оксиды серы.** При горении серы, присутствующая в органическом топливе, превращается в диоксид серы.
- **Бензпирен.** Сажа способна адсорбировать это вещество, в результате чего её частицы приобретают канцерогенные свойства.
- **Радиоактивные изотопы.** В результате сгорания каменного угля в атмосферный воздух поступают радиоактивные изотопы углерода, урана, тория, радия, радона и калия.  
Помимо самого процесса сгорания топлива, выделение загрязняющих веществ происходит и в результате транспортировки угля, выгрузки и хранения топлива, загрузки топлива в топку котла, выгрузки и хранения золошлаковых отходов.

Помимо самого процесса сгорания топлива, выделение загрязняющих веществ происходит и в результате транспортировки угля, выгрузки и хранения топлива, загрузки топлива в топку котла, выгрузки и хранения золошлаковых отходов.

### **5. Основные факторы и возможные причины, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций**

Места возникновения аварии	Факторы, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций	Возможные причины аварийных ситуаций
Котельная	Возникновение пожара в котельной	Нарушение правил охраны труда, проведение сварочных работ с несоблюдением правил безопасности. Неосторожное обращение с огнем.
	Повышение давления в системе на 10 % выше разрешенного	Не сработал предохранительный клапан, отключение циркуляционного насоса, несоблюдение техники безопасности при ремонтных работах.
	Отсутствие электроэнергии в котельной	Замыкание проводов из-за плохой погоды, выход из строя электрооборудования котельной. Нарушение правил при запуске оборудования котельной.
	Взрыв котла	Несоблюдение техники безопасности при ремонтных работах, несоблюдение техники безопасности при розжиге котла. Остановка циркуляционного насоса. Утечка теплоносителя.

### **6. Возможные сценарии возникновения и развития аварий**

#### **Сценарий №1. Возникновение пожара в котельной**

Аварийная ситуация может произойти по следующим причинам:

- Нарушение правил охраны труда;
- проведение сварочных работ с несоблюдением правил безопасности;
- Неосторожное обращение с огнем.

#### **Сценарий №2. Повышение давления в системе на 10 % выше разрешенного**

Аварийная ситуация может произойти последующим причинам:

- Не сработал предохранительный клапан;
- Неисправность запорно-регулирующей арматуры
- Несоблюдение техники безопасности при ремонтных работах.

#### **Сценарий №3. Отсутствие электроэнергии в котельной**

Аварийная ситуация может произойти по следующим причинам:

- Замыкание проводов из-за плохой погоды;
- Выход из строя электрооборудования котельной;
- Нарушение правил при запуске оборудования котельной;

#### **Сценарий № 4. Взрыв котла**

Аварийная ситуация может произойти по следующим причинам:

- Несоблюдение техники безопасности при ремонтных работах;
- несоблюдение техники безопасности при розжиге котла;
- Остановка циркуляционного насоса;
- Утечка теплоносителя;

### **7. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах**

Для оказания помощи пострадавшим и ликвидации технологических нарушений на объекте привлекаются:

1. Дежурный оператор;
2. Дежурный диспетчер;
3. Аварийно-диспетчерский персонал;
4. В соответствии с Планом взаимодействия служб:

- расчеты постоянной готовности государственной противопожарной службы МЧС России по Омской области;
- бригады скорой медицинской помощи;
- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации;
- дежурные подразделения полиции Управления УВД по Исилькульскому району Омской области;

## ***8. Организация взаимодействия сил и средств для ликвидации технологических нарушений на объектах***

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации и организацию их взаимодействия, осуществляет руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, назначенный приказом директора МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное».

Руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации устанавливает границы зоны аварийной ситуации, порядок и особенности действий по её локализации, а также принимает решение по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне аварийной ситуации привлекаются силы и средства предприятия, в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Решения руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всего персонала, находящегося в зоне аварии.

В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка оборудования, находящегося в зоне аварии;
- проведение аварийно-спасательных работ на объекте предприятия, находящегося в зоне аварии;
- ограничение доступа людей в зону аварии;
- использование в установленном порядке резервов материальных ресурсов предприятия;
- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества предприятия, находящихся в зоне аварии;
- привлечение на добровольной основе персонала предприятия к проведению неотложных аварийных работ;
- принятие других неотложных мер, обусловленных развитием аварийной ситуации;
- руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации на объекте, незамедлительно информирует руководство предприятия о принятых им мерах. Для связи с местом аварии, использовать телефоны сотовой связи.

## ***9. Состав и дислокация сил и средств***

При проведении работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации участниками взаимодействия являются:

- дежурный персонал предприятия;
- силы МЧС РФ по Омской области;
- единая диспетчерская служба;
- бригады скорой медицинской помощи;
- силы аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации;

- силы РЭС;
- силы полиции УМВД России по Исилькульскому району Омской области.

За участниками ликвидации закреплены следующие обязанности:

Руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации и дежурный персонал предприятия принимает основное участие в ликвидации аварии и ее последствий, подчиняется руководителю ликвидации аварийной ситуации согласно данному Плану на всех уровнях развития аварийной ситуации.

Дежурный персонал предприятия при возникновении аварии выполняют команды руководителя ликвидации аварии или назначенного ответственного лица. Взаимодействие со всеми подразделениями, участвующими в ликвидации аварии, осуществляется через ответственного руководителя ликвидации аварии.

МЧС РФ по Омской области организует проведение АСДНР, при необходимости, силами территориальной подсистемы РСЧС.

Оперативный дежурный УМВД докладывает руководству УМВД, оценив ситуацию и разные меры аварии высыпает личный состав УМВД в необходимом количестве для проведения первоначальных действий по оцеплению, оказанию первой помощи пострадавшим.

Служба «03» направляет бригаду СМП на место ЧС для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в учреждения здравоохранения.

АДС газораспределительной организации направляет бригаду на место ЧС для отключения подачи газа от объекта.

АДС РЭС направляет бригаду на место ЧС для отключения электроэнергии от объекта.

## ***10. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.***

К мероприятиям, необходимым для организации постоянной готовности сил и средств при возникновении возможных аварийных ситуаций, относятся:

- проведение плановых занятий с личным составом по локализации и ликвидации аварий;
- содержание в постоянной готовности материальных средств, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения;
- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей системы оповещения и связи объекта;
- накопление запасов средств индивидуальной защиты персонала и содержание их в постоянной готовности;
- создание запасов резервов материально-технических средств для ликвидации последствий аварийной ситуации.

## ***11. Организация управления, связи и оповещения при аварии на объектах предприятия.***

Управление действиями при локализации и ликвидации последствий аварий предусматривает:

- организацию разведки, выдвижение формирований в район предстоящих действий;
- установление связи с взаимодействующими силами;
- оценку обстановки и создание соответствующей структуры управления действиями на месте ЧС;
- планирование конкретных действий по локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе определение необходимых сил и средств, принятие решения по организации действий;
- постановку задач перед участниками локализации и ликвидации последствий аварий, обеспечение контроля и необходимого реагирования на изменение обстановки;
- осуществление в установленном порядке учета изменения обстановки, применения сил и средств, а также регистрацию необходимой информации, в том числе диспетчером.

## ***12. Система связи и оповещения***

Диспетчер АДС, получив информацию об угрозе возникновения или о чрезвычайной ситуации, обратной связью убеждается в достоверности сигнала (сообщения) и оповещает:

- начальника ЕДДС Исилькульского муниципального района;
- мастера по газовому хозяйству;
- должностных лиц (по указанию директора);
- при необходимости, сменный персонал предприятия.

Для управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объекте используются следующие виды связи:

- телефонная сотовая связь;
- связь посредством посыльных.

Оповещение организаций и служб, участников локализации и ликвидации ЧС происходит посредством сотовой телефонной связи.

- ЕДДС Исилькульского муниципального района тел.: 21-642, сот.: 8-913-675-89-00;
- Дежурная часть УМВД Исилькульского района по Омской области тел.: 02;
- ЕДДС ГУ МЧС РФ по Омской области тел.: 010, 25-83-26;
- Скорая помощь тел.: 03;
- Центр медицины катастроф тел.: 20-07-43;

При оповещении сообщается минимально необходимая информация, включающая следующие сведения:

- тип аварии;
- наименование и адрес объекта;
- источник аварии;
- причина возникновения аварии;
- принятые на текущий момент меры по ликвидации аварийной ситуации.

По требованию оповещаемого лица сообщается дополнительная информация. При проведении работ по ликвидации аварийной ситуации на территории опасного производственного объекта связь между участвующими формированиями, а также с руководителем работ по ликвидации аварии осуществляется посредством телефонной связи и личного общения.

### ***13. Система взаимного обмена информацией между организациями***

Действия органов управления, связи и оповещения обеспечиваются организацией системы взаимного обмена информацией между организациями – участниками ликвидации аварии.

Информация, предоставляемая участниками ликвидации последствий аварий, должна быть оперативной, короткой, по существу, и содержанию, достоверной, направленной конкретному абоненту. От оперативности сообщения зависит время на ликвидацию аварийной ситуации.

Взаимодействие участвующих сторон – согласованные и взаимосвязанные действия по целям, задачам, месту, времени, объемам и способам выполнения.

Целью взаимодействия участвующих сторон по предупреждению и ликвидации последствий аварий является обеспечение эффективного использования сил и средств, спасение жизни и сохранение здоровья людей, оказание пострадавшим медицинской помощи в необходимом объеме и в оптимальные сроки.

### ***14. Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте***

Общее руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет главный инженер предприятия.

Руководитель должен:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;
- принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;
- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;
- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;
- контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости – действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации и выполнение своих распоряжений;
- уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации.

Директор, получив сообщение об аварии, должен немедленно прибыть в организацию, сообщить об этом ответственному руководителю и обеспечить:

- оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварийной ситуации путем применения технических средств с необходимыми надежностью и быстродействием, и созданием на участках нештатных аварийно-спасательных формирований из числа, специально подготовленного и аттестованного в установленном порядке производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональных аварийно-спасательных служб;
- распределение обязанностей между производственным персоналом, использование надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами;
- принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов (из числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией последствий аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов, инструмента и оборудования к месту аварийной ситуации;
- информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств и организаций о результатах выполненного анализа опасности объекта, о возможности проявления действия опасных факторов аварийной ситуации за пределами территории организации, о характере и потенциальной тяжести ситуации, ходе спасательных и восстановительных работ;
- взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления;
- руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации.

#### **15. действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий;**

Руководитель аварийно-спасательного формирования обязан:

- руководить спасательными работами в соответствии с заданиями руководителя;
- держать постоянную связь с руководителем организации и, по согласованию с ним, определить опасную зону, после чего установить предупредительные знаки и выставить перед зопасным участком дежурные посты из членов нештатных аварийно-спасательных формирований;
- до прибытия на место аварии руководителя проводить работы самостоятельно.

Действия диспетчера АДС:

- поддерживает постоянную связь с бригадой;
- уточняет характер аварии, докладывает руководству и лицам, которые немедленно извещаются об аварийной ситуации;
- при необходимости вызывает районные службы согласно плану взаимодействия служб;
- требует от руководителя работ исчерпывающей информации о ходе работ по ликвидации аварии;
- докладывает руководству о локализации аварии и необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ.

#### **16. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказанию медицинской помощи.**

Персонал АДС должен быть проинструктирован, обучен безопасным методам ведения работ по ликвидации аварийной ситуации.

Во время организации и проведения операций по ликвидации аварийных ситуаций должны соблюдаться требования нормативно-правовых актов в сфере обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, пожаро и взрывобезопасности:

- проводить контроль за постоянной готовностью средств пожаротушения;
- принимать все меры по устранению возможности образования искры, применению оборудования и инструмента, имеющего соответствующий класс безопасности. Категорически запрещается применение открытого огня на месте проведения работ по ликвидации аварийной ситуации.

Руководитель операцией ликвидации аварийной ситуации должен знать основные физико-химические свойства газа, должен быть обучен приемам оказания доврачебной помощи, приемам использования индивидуальных средств защиты.

Рабочие и руководитель ликвидации аварийной ситуации должны быть в защитных касках, соответствующе экипирован по погодным условиям, в спасательных жилетах, иметь индивидуальный набор для оказания первой медицинской помощи, включая и от отравления органов дыхания.

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности персонала во время проведения работ по ликвидации аварийной ситуации возлагается на руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию котельной, на территориальные органы Минздрава РФ.

Оценка риска здоровью населения проводится территориальным органом Минздрава.

## ***17. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения работ по локализации и ликвидации аварий на объекте***

Для обеспечения мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации и дежурный персонал предприятия, принимает основное участие в ликвидации аварии и ее последствий. Разведка в зоне ЧС и на прилегающей территории организуется и проводится в целях сбора данных об обстановке, определения количества, степени и характера разрушений, возможного направления распространения опасных последствий.

Комплексная разведка обстановки, сложившейся на территории объектов в результате аварийной ситуации, осуществляется силами и средствами предприятия.

В ходе разведки определяются:

- границы зоны аварийной ситуации и направление её распространения;
- места нахождения пострадавших и способы их спасения;
- состояние зданий, сооружений, технологического оборудования, коммуникационных и энергетических сетей, характер разрушений;
- состояние транспортных магистралей и подступов к объектам работы, направления обходов (объездов) разрушений, завалов;
- места и размеры очагов пожара, пути и скорость распространения огня, опасность взрывов, обрушений и другие обстоятельства, угрожающие людям или усложняющие действия сил;
- объем аварийно-спасательных и других неотложных работ, и условия их проведения. Разведка выполняется под руководством руководителя по ликвидации ЧС.

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания помощи пострадавшим, их эвакуации лечения. При возникновении аварийной ситуации и появлении пострадавших для оказания экстренной медицинской помощи привлекаются бригады скорой помощи.

Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи, а также силами сандрини. Затем силами санитарного звена организуется эвакуация пострадавших в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат тяжелораненые.

Материальное-техническое обеспечение действий личного состава формирований при проведении аварийно-спасательных работ включает:

- обеспечение питания личного состава формирований, принимающих участие в проведении работ по ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение материалами и оборудованием работ по ликвидации аварийных ситуаций из резерва материальных ценностей, созданных на складах предприятия.

Финансовое обеспечение. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварийной ситуации, организация, эксплуатирующая объекты, обязана иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах. Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварийной ситуации используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устраниению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов аварийной ситуации, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации аварийной ситуации. После каждого случая ликвидации аварийных ситуаций и их последствий необходимо пополнять до нормы неснижаемый запас материалов, оборудования, приспособлений, инструментов и прочих средств.

На случай непредвиденных расходов на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций заключен договор со страховой компанией.

Разработал начальник теплового цеха

В.С. Майоров

